

3ステップ!

かんたん設営

1



テントを均等に開きます。

2



スライド部分をロックするまで上げる。

3



支柱部のロックボタンを解除しながら
脚部を伸ばす。



高さを揃えて完成!

各種のイベントで活躍中!

